

T10 : PROBLEME TACTILE ECRAN USB

Lors du branchement d'un écran secondaire sur la TOSHIBA T10, un problème survient : **LA DALLE TACTILE NE RÉAGIT PLUS AU BON ENDROIT.**

Le tactile **FONCTIONNE TOUJOURS MAIS** est répercuté sur **L' ÉCRAN SECONDAIRE**

SOLUTION :

1. FAIRE UN CLIQUE DROIT SUR LE BOUTON WINDOWS **EN BAS A GAUCHE** DE L'ECRAN
2. CLIQUER SUR **GESTIONNAIRE DE PERIPHERIQUE**
3. DANS **CARTES GRAPHIQUES**
4. DESACTIVER **INTEL HD GRAPHICS** (CLIQUE DROIT + DESACTIVER L'APPAREIL)
5. REVENIR SUR LE BUREAU ET FAIRE UN CLIQUE DROIT SUR VOTRE FOND D'ECRAN (VERIFIER A NE PAS CLIQUER SUR UNE ICONE) PUIS CLIQUER SUR **PARAMETRE D'AFFICHAGE**
6. VERIFIER QUE L'ECRAN 1 SOIT **A GAUCHE** DE L'ECRAN 2 : LE CAS ECHEANT, **LES INTERVERTIR EN REALISANT UN GLISSER DEPOSER**
7. CLIQUER SUR L'ECRAN 1 PUIS DESCENDRE EN BAS DE LA PAGE ET COCHER LA CASE **FAIRE DE CET ECRAN L'ECRAN PRINCIPAL**
8. ETEINDRE PROPREMENT LE PC PUIS LE RE-ALLUMER : **NE PAS CLIQUER SUR REDEMARRER**

Le souci peut persister, si c'est le cas recommencer à l'ETAPE 6, c'est souvent au bout de la 2eme ou 3eme fois que le paramètre est définitivement pris en compte

Personnaliser votre écran

The image shows the Windows 8.1 Personalization control panel window. It is divided into two main sections: 'Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments : 100% (recommandé)' and 'Ajuster le niveau de luminosité'. The 'Modifier la taille...' section includes 'Orientation' (set to 'Paysage') and 'Paysage' (set to 'Plusieurs écrans'). The 'Ajuster le niveau de luminosité' section includes 'Plusieurs écrans' (set to 'Éteindre ces affichages') and 'Faire de cet écran l'écran principal' (checked). A context menu is open over the 'Plusieurs écrans' dropdown, showing options: 'Affichage', 'Trier par', 'Actualiser', 'Coller', 'Coller le raccourci', 'Annuler le déplacement', 'Nouveau', 'Paramètres d'affichage', and 'Personnaliser'. Numbered callouts (1-7) point to specific elements: 1 points to the 'Affichage' option in the context menu; 2 points to the 'Orientation' dropdown; 3 points to the 'Paysage' dropdown; 4 points to the 'Plusieurs écrans' dropdown; 5 points to the 'Éteindre ces affichages' option; 6 points to the 'Faire de cet écran principal' checkbox; 7 points to the 'Personnaliser' option in the context menu.