



**Douchette QuickScan QD 2430 Branchée sur la
caisse (OPOS)**



Restore EU Factory Configuration



Select USB-OEM

A Scanner dans Storepos en fenêtre d'encaissement

Désactivation des QR codes :



A Scanner dans Storepos en fenêtre d'encaissement

Ticket Restaurant et Anti-Gaspi (incompatible avec les code barres de la française des jeux)



Début du mode programmation



I 2 of 5 = Enable

(Appuyer sur le bouton du scanner pour scanner ce code)



Code Aztec



Fin de programmation

(Appuyer sur le bouton du scanner pour scanner ces codes)

Gestion de l'addon presse (si besoin) :

addon



A Scanner dans Storepos en fenêtre d'encaissement

Jeux à gratter FDJ (incompatible avec les code barres Ticket Resto) pour GPS 4490



Début du mode programmation (en cas de problème



annule les manipulations de

Programmation)



1 2 of 5 = Enable (Appuyer sur le bouton du scanner pour scanner ce code)



(Appuyer sur le bouton du scanner pour scanner ce code) Select 1 2 of 5 Length 1 Setting



1 (Appuyer sur le bouton du scanner pour scanner ce code)



(Appuyer sur le bouton du scanner pour scanner ce code) 2



Select 1 2 of 5 Length 2 Setting (Appuyer sur le bouton du scanner pour scanner ce code)



(Appuyer sur le bouton du scanner pour scanner ce code) 1



2 (Appuyer sur le bouton du scanner pour scanner ce code)



Fin du mode programmation (Appuyer sur le bouton du scanner pour scanner ce code)